

Ficha técnica

Clave

162

TENAZIT®

1. Descripción del producto:

Sierra metálica

Dimensiones (in): 4-1/2 x 7/8

Dimensiones (mm): 115 x 22.2

Especificación: Sierra SAR

Máx. rpm: 13,300



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Sierra de carburo de tungsteno excelente para corte de madera, madera con clavos (menores a 5 mm de diámetro), aglomerado, plástico, mdf, fibra de vidrio, resina epóxica y parquet laminado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a efectuar la operación y no presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Para el montaje o desmontaje de la sierra, asegúrese que la máquina esté desconectada.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda las RPM máximas grabadas en la sierra.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las sierras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

6. Unidades de empaque

- Clamshell con una pieza.